

05 NOTICE DE MONTAGE LA BARRIÈRE



Matériel & Fournitures pour une barrière

- 2 poteaux de départ / fin / intermédiaire ou d'angle.
- 8 ancrages
- 4 bordures en caoutchouc 600
- 2 fer plat 1200
- 6 vis de 10, 12 rondelles de 10, 6 écrous de 10 et 10 bouche cache trous
- 2 lisses et 2 bordures forme U 1200
- 10 vis de 8x40, 20 rondelles de 8, 10 écrous de 8
- 10 cache écrou de 8
- 1 renfort bordure et 2 vis FHC10 renfort bordure



01 Positionnez votre poteau de départ de barrière, faites les trous et mettez-y les ancrages.



02 Préparez la bordure de protection, allongez les bordures côte à côte et mettez-y les fers plats du petit côté.



03 Posez deux autres bordures dessus.



04 Mettez les vis dans chaque bordure au niveau du trou gauche, au milieu et à droite. Pensez à bien mettre les rondelles comme sur les photos. Une fois les vis bien mises, mettez les bouchons cache trous sur chacun des trous. Le renfort vient se positionner avant de mettre les vis des bordures, au milieu des deux bordures. À la pose, il doit être du côté piéton, afin de venir contrer le choc opposé.



05 Placez la bordure au niveau du poteau de départ. Et venez positionner votre poteau de fin ou poteau intermédiaire à l'autre extrémité et préparez les trous et fixez les ancrages.

05 NOTICE DE MONTAGE LA BARRIÈRE



06 Positionnez les lisses intermédiaires au milieu de la barrière. Et venez positionner par-dessus les bordures forme U.



07 Venez placer dans chaque trou les vis.



08 Venez boulonner vos vis et n'oubliez pas les rondelles. Une fois fixées, mettez-les cache écrou.



09 Répétez les actions pour la lisse supérieure et si vous ajoutez des barrières répétez l'opération autant de fois. Pour finir positionnez un poteau de fin plutôt qu'un poteau intermédiaire.