

07 NOTICE DE MONTAGE PROTECTION PIÉTONS



Matériel & Fournitures :

- Vis (fournies)
- Rondelles métal (fournies)
- Perceuse-visseuse
- Clé
- Tournevis plat à main



01 Mettre en place le ferplat en forme de U et marquer les trous au sol



02 Retirer le profil U et percer le sol avec un foret de Ø 12mm au niveau des marques. Balayer la poussière.



03 Placer le profil U au niveau des trous et y mettre les goujons M12. Avec un maillet, taper sur les goujons avec l'écrou en bout de course. Serrer les écrous avec une boulonneuse.



04 Recouvrir le profil U avec le profil Oméga tout en veillant à aligner les trous.



05 Recouvrir le profil oméga avec le caoutchouc. Placer les rondelles M10. Introduire les vis M10 dans les trous. Serrer avec un boulonneuse.



06 Nettoyer la zone afin de pouvoir répéter l'opération proprement.